


ELEGANTE
Cooker Hood
Parts Manual

Exploded Drawing



Parts List

S/N	Ref.	Description	QTY	REMARK
41	7020100016	ELEGANTE: SWITCH BOX	1	
40	502010125	ELEGANTE: SCREW M4*8	4	
39	9131040001	ELEGANTE: LOCKING NUT M4	2	
38	7124105010	ELEGANTE: FILLER	2	
37	7117105091	ELEGANTE: HINGE	2	
36	9112401002	ELEGANTE: SCREW M4*10	2	
35	7010100021	ELEGANTE: SMALL GLASS ASSEMBLY - BLACK	1	
34	7121105350	ELEGANTE: OUTLET TUBE REDUCER 150 TO 120MM	1	
33	7121503030	ELEGANTE: CN BLADE WHEEL	1	
32	502010038	ELEGANTE: FILLER	1	
31	9132050002	ELEGANTE: NUT M5	1	
30	7131080020	ELEGANTE: MOTOR	1	
29	7121103010	ELEGANTE: RIGHT SHELL OF WIND CABINET	1	
28	7121503080	ELEGANTE: WIRE GROOVE 2	1	
27	9131050002	ELEGANTE: LOCKING NUT M5	4	
26	9111351201	ELEGANTE: SCREW 3.5*12	13	
25	7121107010	ELEGANTE: PROTECTION WIRE COVER	1	
24	7121106003	ELEGANTE: TOUCH CONTROL BOX	1	
23	7030300037	ELEGANTE: CONTROL PCB	1	Amend P/N
22	7121106004	ELEGANTE: COVER - TOUCH CONTROL BOX	1	
21	7136001707	ELEGANTE: POWER CORD WITHOUT PLUG	1	
20	7112106081	ELEGANTE: BRACKET - CHIMNEY	1	
19	16000009	ELEGANTE: SCREW M4*9	2	
18	7110105443	ELEGANTE: CHIMNEY - INNER	1	
17	7110105433	ELEGANTE:CHIMNEY - OUTER	1	
16	7121105320	ELEGANTE: FIXED BUCKLE - CHIMNEY	4	
15	502010125	ELEGANTE: SCREW M4*8	12	
14	7010100019	ELEGANTE: BOX ASSEMBLY - BLACK	1	
13	7121503060	ELEGANTE: RETURN VALVE	2	
12	7134050003	ELEGANTE: POWER PCB	1	

11	7121105330	ELEGANTE: WIRE GROOVE 4	1	
10	7121105050	ELEGANTE: COVER - POWER SUPPLY BOX	1	
9	7132030030	ELEGANTE: CAPACITANCE	1	
8	7121105040	ELEGANTE: POWER SUPPLY BOX	1	
7	7121103020	ELEGANTE: LEFT SHELL OF WIND CABINET	1	
6	7003080100	ELEGANTE: CHARCOAL FILTER	2	Optional
5	7020100017	ELEGANTE: ALUMINIUM FILTER	2	
4	7010100020	ELEGANTE: LARGE GLASS ASSEMBLY - BLACK	1	
3	7137100056	ELEGANTE: WIRING - LAMP	1	
2	7137100054	ELEGANTE: WIRE 850 - TOUCH SWITCH	1	
1	7030300004	ELEGANTE: LED LAMP	2	