


COOKE<sup>TM</sup>  
&LEWIS

# Hotte Aspirante




CLCH60SS-LED Cooker Hood Version:08




Castorama code : 634852 Code à barres : 5052931213986







[01] x 1




[02] x 1




[03] x 1




[04] x 2




[05] x 1




[06] x 1



[07] x 1




[08] x 4



[09] x 4



[10] x 1



[11] x 6

1 : 1

[12] x 4  
(3.9 x 18 mm)



[13] x 6  
(3.9 x 32 mm)



[14] x 4  
(3.4 x 10 mm)



Hotte Aspirante

# C'est parti...



## Pour bien **commencer**

04

Sécurité

05

Avant de commencer

10



## Et **dans le détail...**

12

Fonctions du produit

13

Fonctionnement

13

Entretien et Maintenance

14

Résolution des problèmes

17

Recyclage et élimination

18

Informations Techniques et légales

18

Garantie

20

CE Déclaration de Conformité

21



## **Annexe...**

Installation

22

Informations ErP de l'ampoule fournie

30

Informations pour le EU66

31



Pour bien  
**commencer...**


**Sécurité**

05

**Avant de commencer**

10

**Pour bien commencer...**



**Ces instructions visent à assurer votre sécurité. Veuillez les lire attentivement avant de procéder à l'installation et les conserver pour pouvoir vous y référer ultérieurement.**



- L'ensemble de l'installation doit être confié à une personne compétente ou à un électricien professionnel.
- Cet appareil doit être installé correctement par une personne dûment qualifiée, en suivant scrupuleusement les instructions du fabricant.

- ☒ Cet appareil est conforme à toutes les normes européennes actuelles en matière de sécurité. Cependant, le fabricant insiste sur le fait que cette conformité n'empêche pas les surfaces de l'appareil de chauffeur pendant leur utilisation et de rester chaudes pendant leur fonctionnement.
- ☒ Les parties accessibles deviennent chaudes pendant l'utilisation. Les enfants en bas âge doivent être tenus à l'écart. Évitez soigneusement de toucher l'appareil.
- ☒ Le fabricant recommande fortement de maintenir cet appareil hors de portée des nourrissons et des enfants en bas âge.
- ☒ Cet appareil peut être utilisé par des enfants de 8 ans et plus et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou manquant d'expérience et de savoir-faire sous réserve qu'elles soient sous la

surveillance d'une personne ou aient reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'elles comprennent les dangers que l'appareil présente. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien de cet appareil ne peuvent être confiés à des enfants à moins qu'ils ne soient âgés de plus de 8 ans et qu'ils ne soient sous surveillance.

- ✓ Tenez l'appareil et son cordon d'alimentation hors de la portée des enfants de moins de 8 ans.
- ✓ Un moyen de déconnexion doit être intégré au câblage fixe conformément aux règles de câblage. Un interrupteur à coupure omnipolaire avec une séparation de contact d'au moins 3mm dans tous les pôles doit être connecté au câblage fixe.
- ✓ Vérifiez régulièrement l'état du cordon d'alimentation et de la fiche d'alimentation afin de déceler tout dommage. En cas d'endommagement du cordon d'alimentation, veuillez en confier le remplacement au fabricant, à son service de réparation ou à des personnes possédant les mêmes qualifications, afin de prévenir tout risque ou blessure.
- ✓ Ne laissez aucun câble électrique entrer en contact avec les pièces chaudes de l'appareil.
- ✓ Assurez-vous que le cordon d'alimentation n'est pas coincé sous l'appareil ou dans celui-ci et évitez d'endommager le cordon d'alimentation.
- ✓ N'installez pas l'appareil à l'extérieur ou dans une zone humide ou dans un endroit sujet aux fuites

## Sécurité

d'eau, par exemple sous ou à proximité d'un évier. En cas de fuite d'eau, laissez l'appareil sécher de manière naturelle.

- ☑ **Avertissement:** Ne pas installer les vis ou le dispositif de fixation conformément à ces instructions peut entraîner une électrocution.
- ☑ Veuillez éliminer les matériaux d'emballage avec soin.
- ☑ N'utilisez pas de pulvérisateur inflammable à proximité immédiate de l'appareil.
- ☑ Nous vous recommandons également le plus grand soin pendant l'utilisation et le nettoyage. Lisez attentivement les sections relatives au nettoyage et à l'entretien de l'appareil.
- ☑ N'utilisez pas de nettoyeur à vapeur.
- ☑ L'appareil n'est pas destiné à être utilisé avec un minuteur externe ou un système de commande à distance séparé.
- ☑ L'appareil est exclusivement destiné à une utilisation domestique.
- ☑ **Avertissement:** Consultez les réglementations locales liées aux orifices de sortie des fumées. Ne raccordez pas la hotte à un conduit de fumée, de ventilation ou d'air chaud. Vérifiez que la ventilation de la pièce est conforme aux règlements locaux en vigueur. Assurez-vous que le débit maximal d'extraction d'air des appareils présents dans la pièce ne dépasse pas 4 Pa (0,04 mbar). Il convient de prévoir une aération adéquate de la pièce lorsqu'une hotte d'évacuation est utilisée

simultanément avec des appareils utilisant du gaz ou tout autre combustible. L'air ne doit pas être évacué dans un conduit utilisé pour l'extraction de fumées par des appareils brûlant du gaz ou d'autres combustibles. Les réglementations relatives à l'évacuation d'air doivent être respectées.

- ☑ **Avertissement:** Avant de brancher la hotte : coupez l'alimentation électrique, puis vérifiez que la tension et la fréquence existantes correspondent à celles indiquées sur la plaque signalétique de l'appareil.
- ☑ **Avertissement:** Toute décharge électrostatique peut entraîner l'arrêt de la hotte (par exemple son éclairage). Aucun risque de dommage n'est cependant présent. Désactivez l'alimentation électrique de la hotte, puis reconnectez celle-ci au bout d'une minute.
- ☑ Afin de prévenir tout risque d'incendie, nettoyez régulièrement le filtre en métal, surveillez et contrôlez la cuisson des plats contenant de l'huile chaude.
- ☑ N'utilisez pas la hotte si celle-ci présente des signes de dommages ou de défauts. Contactez notre service après-vente.
- ☑ Évitez de flamber des aliments sous cet appareil.
- ☑ Lors de l'installation de l'appareil, veillez à ce que les distances suivantes entre la partie supérieure de la cuisinière ou du plan de cuisine et la partie inférieure de la hotte de cuisine soient respectées:



## écurité Avant de commencer

Pour bien commencer...

- > Table de cuisson gaz : 750mm
- > Plaque électrique : 650mm
- ☒ Le Fabricant décline toute responsabilité pour les dommages personnels ou matériels résultats d'une utilisation non conforme ou d'une installation incorrecte de cet appareil.
- ☒ Pour toutes informations relatives à l'installation, veuillez consulter le paragraphe ci-après du manuel.
- ☒ Pour toutes informations relatives au remplacement de l'ampoule, veuillez vous référer à la section "Entretien et maintenance".



### Avertissement


L'appareil présente des risques d'électrocution et d'incendie si son nettoyage n'est pas réalisé conformément aux instructions.

## Points à vérifier avant de commencer



- ☒ Pour éviter les risques toujours présent avec l'utilisation d'un appareil électrique, il est important que cette hotte aspirante soit installée correctement et que vous lisiez attentivement les instructions de sécurité afin d'éviter une mauvaise utilisation et tout danger. Nous vous recommandons de garder ce manuel d'instruction pour référence et de le donner à tout futur propriétaire de l'appareil. Après le déballage de la hotte aspirante, veuillez vérifier qu'elle n'est pas endommagée. En cas de doute, ne pas utiliser l'appareil mais contacter les Services Clientèle au 01 56 48 02 60 (France).
- ☒ Vérifier l'emballage et s'assurer que vous avez toutes les pièces de la liste.
- ☒ Décider de l'emplacement approprié de votre produit.
- ☒ Ce produit contient des parties en verre. Des précautions doivent être prises lors du montage et de la manipulation afin d'éviter tout risque de dommages corporels et matériels.

## Votre produit



### 1. Hotte aspirante




## Vous aurez besoin de



Ø 6 mm




RUBAN ALUMINIUM  
AUTO-ADHÉSIF




Ø 125 mm or Ø 150 mm

Recirculation



CARBFLT4CL (FR)  
Téléphone 01 56 48 02 60

Extraction



Ø 125 mm or Ø 150 mm  
Aluminium

Pour bien commencer...

## Et dans le détail...



<b>Fonctions du produit</b>	13
<b>Fonctionnement</b>	13
<b>Entretien et Maintenance</b>	14
<b>Résolution des problèmes</b>	17
<b>Recyclage et élimination</b>	18
<b>Informations Techniques et légales</b>	18
<b>Garantie</b>	20
<b>CE Déclaration de Conformité</b>	21


## Fonctions du produit

Cet appareil évacue l'air de la cuisine pour éliminer les odeurs et garder un niveau optimum de la qualité de l'air à l'intérieur de la pièce, il vous permet aussi d'illuminer la zone de cuisson.

## Fonctionnement

- Mettre en route l'appareil sur le tableau coupe-circuit. L'appareil est prêt à fonctionner.

Panneau de commandes à cinq touches




- Voyant de contrôle d'opération du ventilateur d'extraction.
- Eclairage Marche/Arrêt.
- Arrêt du ventilateur d'extraction.
- Vitesse du ventilateur d'extraction – touche : vitesse 1
- Vitesse du ventilateur d'extraction – touche : vitesse 2
- Vitesse du ventilateur d'extraction – touche : vitesse 3

Pour obtenir un résultat optimum de votre hotte aspirante, il est recommandé de la laisser en marche pendant 15 minutes après avoir fini la cuisson.





## Entretien et maintenance

**Avertissement :** toujours couper l'alimentation électrique avant d'effectuer des travaux de maintenance sur la hotte. En cas de défaillance, contacter les services clientèle.

### Remplacement de l'ampoule




L'ampoule peut être chaude, attendre 10 minutes avant le remplacement.



Tourner pour remplacer l'ampoule.

## Remplacement du filtre à charbon actif :




2 X FILTRE A CHARBON ACTIF (NON FOURNIS). NUMERO DE MODELE\_CARBFILT4CL (FR).


Et dans le détail...

**Avertissement :**


Toujours couper l'alimentation électrique avant d'effectuer des travaux de maintenance sur la hotte. En cas de défaillance, contacter les services clientèle.

**Remplacement du filtre métallique :**

Nettoyage externe : utiliser des détergents liquides non corrosifs et éviter l'utilisation de produits de nettoyage abrasifs.



Filtres en aluminium : afin d'éviter un incendie, nettoyer profondément une fois par mois. Pour se faire, retirer les filtres et les laver à l'eau chaude avec du détergent. Si vous utilisez un lave-vaisselle, positionner verticalement les filtres pour améliorer le processus de nettoyage.

**3 MOIS**

Filtres de charbon actif : remplacer tous les 3 mois.

**Important :** augmenter la fréquence de nettoyage/remplacement des filtres si la hotte est utilisée plus de 2 heures par jour. Toujours utiliser des filtres d'origines provenant du fabricant.



## Résolution des problèmes

Defaut	Cause	Solution
Vibration excessive.	L'appareil n'est pas proprement fixé sur les appliques.	Déposer l'appareil et vérifier qu'il est proprement fixé.
	La pale du ventilateur est endommagée.	Déconnecter l'appareil. La réparation doit être effectuée uniquement par un service de personnel qualifié.
	Le moteur du ventilateur n'est pas fermement fixé.	
Voyant allumé, mais le moteur ne fonctionne pas.	La pale du ventilateur est bloquée.	
	Le moteur est endommagé.	
Voyant et moteur, les deux ne fonctionnent pas.	L'ampoule a sauté.	Remplacer avec une ampoule de puissance adéquate.
	Connecteur électrique lâche.	Vérifier l'alimentation secteur.
Puissance d'aspiration réduite.	La vitesse peut être trop lente.	Sélectionner une vitesse supérieure.
	La distance entre la hotte aspirante et la table de caisson est trop grande.	Réajuster la distance des : Cuisinières à gaz : 75 cm Cuisinières électriques : 65 cm
	Le filtre métallique anti-graisse est sale.	Nettoyer les filtres (Voir section Entretien et Maintenance)
	Le kit d'aération peut être tordu.	Assurez-vous que le kit d'aération répond aux instructions du fabricant.

Et dans le détail...

## Recyclage et élimination

### Protection de l'Environnement

Les déchets de produits électriques ne doivent pas être jetés avec les déchets domestiques. Veuillez recycler là où des installations appropriées existent. Contactez les autorités locales ou votre revendeur pour des conseils en matière de recyclage.



La présence de ce symbole sur le produit ou sur son emballage indique que vous ne pouvez pas vous débarrasser de ce produit de la même façon que vos déchets courants. Ce produit doit être remis dans un lieu de collecte d'équipements électriques et électroniques pour recyclage.

En vous assurant que ce produit est éliminé correctement, vous aiderez à éviter de possibles conséquences négatives sur l'environnement et la santé publique, qui pourrait survenir si ce produit n'est pas manipulé correctement. Pour de plus amples informations sur le recyclage de ce produit, veuillez contacter votre mairie ou collectivité locale, la déchetterie de votre localité ou le magasin où vous avez acheté le produit.


### Informations Techniques et légales

Hotte Aspirante

## Informations Techniques et légales

Le constructeur décline toute responsabilité pour tous dommages causés aux personnes et objets du fait d'une installation incorrecte ou impropre de l'appareil.

Alimentation	: 220-240 V~ 50 Hz
Consommation d'énergie – Ventilateur	: 95 W
Consommation d'énergie – Luminaire	: 2 x 50 W Max
Consommation d'énergie – Au total	: 195 W
Classe de protection	: II
Ampoule électrique	: Max. 50 W (GU-10)




Toute installation doit être effectuée par une personne compétente ou par un électricien qualifié.

Avant la connexion à l'alimentation secteur assurez-vous que la tension du réseau corresponde à la tension de la plaque signalétique à l'intérieur de la hotte aspirante.

**AVERTISSEMENT : CET APPAREIL NE DOIT PAS ETRE RELIE A LA TERRE.**

L'alimentation secteur peut être connecte à la tension du réseau de Connexion Directe



### Connexion Directe

Si l'appareil est connecte directement au secteur, un disjoncteur omnipolaire doit être installé avec un espace minimum de 3 mm entre les contacts.

Si le cordon fourni est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, ses réparateurs agréés ou toute personne similaire qualifiée de façon à éviter tout danger.

L'installateur doit s'assurer que la connexion électrique correcte a été réalisé conformément aux plans de montage.

Le câble ne doit pas être plié ou comprimé.

Le câble doit être vérifier régulièrement et remplacé uniquement par un technicien qualifié.

Et dans le détail...

## Garantie

**Ce produit est couvert par une garantie de 24 mois. La garantie n'affectera en aucun cas vos droits légaux et ne peut pas être modifiée par toute autre garantie, qui peut avoir été émis avec l'appareil.**

Cette Garantie **Ne Couvre Pas** :

A. Les appels de service qui ne sont pas en relation avec un défaut quelconque de l'appareil. Le coût d'un appel de service sera facturé si le problème ne se révélait pas être un défaut de l'appareil. Par exemple :

- La rectification de l'installation de l'appareil.
- Donner des instructions sur le fonctionnement de l'appareil.
- Le remplacement de fusibles ou la rectification du câblage.
- La rectification des défauts causés par l'utilisateur.
- Bruit ou vibration considérés comme normal.
- Dommages accidentels ou délibérés, mauvaise utilisation ou modifications qui pourraient ou qui affecte l'appareil ou ses performances.
- Produits consommables tels que les filtres ou les ampoules électriques.

B. Défauts causés par des facteurs autres que :

- Une utilisation domestique normale ou
- une utilisation conforme au manuel de l'utilisateur de l'appareil.

C. Le coût des réparations effectuées par un réparateur non agréé ou le coût de rectification d'une telle réparation non autorisée.

D. Maintenance normale recommandée tel qu'énoncée dans le Manuel de l'Utilisateur de l'appareil.

Cet appareil a été conçu pour une utilisation dans un environnement domestique normal (résidentiel). Cet appareil n'est pas conçu pour un usage commercial (quel qu'il soit). Toute utilisation commerciale par le Client affectera la garantie de l'appareil.

Le réparateur agréé du fabricant doit être contacté si un service est nécessaire pendant la période de la garantie.

### SERVICES D'ASSISTANCE TELEPHONIQUES

Lors d'un appel au service clientèle, assurez-vous que vous avez en main le numéro du modèle et le numéro de série.

Veuillez garder votre reçu ou facture en lieu sûr car ils seront requis comme preuve pour la date d'achat.

### France

**Téléphone 01 56 48 02 60**

**E-mail : [callcenter@sidepar.fr](mailto:callcenter@sidepar.fr)**

## CE Déclaration de Conformité



FABRICANT : CATA

ADRESSE: C/Ter N°2, Torelló 08570 – Barcelona (Espagne)

Nous certifions que les accessoires mentionnés sont conformes aux exigences des Directives Européennes en vigueur, y compris leurs modifications et les transpositions correspondantes de leurs législations nationales.

MACHINE APPLICABLE CLCH60SS-LED

TYPE : Hotte Aspirante Decorative

DIRECTIVES DE LA CE APPLIQUEES : Se conformer aux directives Européennes  
2006/95/EC: LVD et la 2004/108/EC: EMC  
2011/65/EU:RoHS

**NORMES HARMONISES APPLIQUEES:**

Normes EN 60335-1 Sécurité des appareils électrodomestiques et analogues  
Normes EN 60335 partie 2-31, Règles particulières pour les hottes de cuisine  
Normes EN 55014 Limites et méthodes de mesure des perturbations radioélectriques  
Normes EN 61000-3-2 Compatibilité électromagnétique Limites pour les émissions de courant harmonique  
Normes EN 61000-4-5 Compatibilité électromagnétique (EMC)

NORMES ET SPECIFICATIONS TECHNIQUES INTERNATIONALES APPLIQUEES :  
ISO 9001.2008

PLACE : Torelló

David Sala  
Directeur Technique


Cet appareil respecte les lois en vigueur sur la suppression des parasites radioélectriques.

Comme le fabricant a une politique de développement et d'amélioration constante du produit, il se réserve le droit d'adapter et de procéder à toute modification considérée nécessaire sans préavis.

**Castorama France**  
C.S. 50101Templemars  
59637 Wattignies CEDEX  
[www.castorama.fr](http://www.castorama.fr)  
[cookeandlewis@castorama.fr](mailto:cookeandlewis@castorama.fr)


Et dans le détail...

## 01



Vous avez le choix entre deux types d'installations :

- Option par conduit
- Option par recyclage



Tracer sur le mur la position des trous comme indiqué sur le schéma.

**Les chevilles murales conviennent seulement pour les parois solides. Lors d'une fixation sur tout autre type de parois utiliser les fixations alternatives appropriées.**


# 03



[11] x 4




[13] x 2  
(3.9 x 32 mm)




Perçer les trous, insérer les chevilles murales dans les 6 trous. Insérer les vis dans les 2 trous du milieu comme indiqué sur le schéma 03.

L'espace maximum entre les 2 trous du haut et les 2 trous du milieu ne peut dépasser 935mm, dépendant de la hauteur du plafond.

# 04




[01]




[03]




[13] x 2  
(3.9 x 32 mm)







Insérer les 4 vis, les rondelles en caoutchouc et les rondelles et serrer avec une clé Allen, assurez-vous de ne pas forcer sur le serrage car cela pourrait endommager la vitre.



[08] x 4



[09] x 4




[10]




[12] x 4  
(3.9 x 18 mm)

Insérer les 4 vis, les rondelles en caoutchouc et les rondelles et serrer avec une clé Allen, assurez-vous de ne pas forcer sur le serrage car cela pourrait endommager la vitre.

# 07




[13] x 2  
(3.9 x 32 mm)



Positionner la hotte sur les deux vis du haut ensuite fixer les vis du bas par l'intérieur de la hotte.



# 08



Remettre le filtre en aluminium.

# 26

# 09



[06]




[07]



[14] x 2  
3.4 x 10 mm

Fixer le Collier et le réducteur si nécessaire.


# 10




Fixer la Gaine 125 ou 150 en utilisant le ruban adhésif ou une fixation a clip

27

# 11




[02]




# 12



[14] x 2  
3.4 x 10 mm





Retirer le film protecteur

Pour l'option recyclage, se référer à la section Entretien et Maintenance.

**Note :** Pour le raccordement électrique, se référer à la section Informations Techniques et légales.



GB

IE

## Appendix...

ErP Information of the bulb provided

RUS

## Приложение...

Данные об эффективной мощности излучения приведены на лампе

FR

## Annexe...

Informations ErP de l'ampoule fournie

ES

## Anexo...

Información ErP de la bombilla incluida

PL


## Załącznik...

Informacja ErP dotycząca dołączonej żarówki

TR

## Ek bölüm...

Ürünle birlikte verilen ampulün ErP bilgileri





FR

**Annexe...**

Informations pour le EU66

**(A) Informations relatives à la hotte de cuisine (www.castorama.fr)**

	Symbole	Valeur	Unité
Identification du modèle		CLCH60SS-LED	
Consommation d'énergie annuelle	$AEC_{\text{hotte}}$	121.4	kWh/a
Facteur d'accroissement dans le temps	f	1.6	
Efficacité fluidodynamique	$FDE_{\text{hotte}}$	9.8	
Indice d'efficacité énergétique	$EEl_{\text{hotte}}$	105.7	
Débit d'air mesuré au point de rendement maximal	$Q_{\text{BEP}}$	208.6	m <sup>3</sup> /h
Pression d'air mesurée au point de rendement maximal	$P_{\text{BEP}}$	123	Pa
Débit d'air maximal	$Q_{\text{max}}$	343.7	m <sup>3</sup> /h
Puissance électrique à l'entrée mesurée au point de rendement maximal	$W_{\text{BEP}}$	72.9	W
Puissance nominale du système d'éclairage	$W_L$	100.0	W
Éclairage moyen du système d'éclairage sur la surface de cuisson	$E_{\text{moyen}}$	743	lux
Consommation d'électricité mesurée en mode «veille»	$P_s$	—	W
Consommation d'électricité mesurée en mode «arrêt»	$P_o$	0	W
Niveau de puissance acoustique	$L_{\text{WA}}$	Max. 62 / Min. 58	dB

La méthode de mesure et de calculs des tableaux ci-dessus a été adaptée en conformité avec les réglementations de la Commission européenne (UE) N°65/2014 & 66/2014.

**(B) Les recommandations suivantes précisent comment réduire l'impact total sur l'environnement (p. ex. utilisation énergétique) du processus de cuisson.**

- (1) Installer la hotte de cuisson à un endroit approprié disposant d'une bonne ventilation.
- (2) Nettoyer la hotte de cuisson régulièrement afin que rien ne bloque l'air.
- (3) Ne pas oublier d'éteindre la lampe de la hotte de cuisine une fois la cuisson terminée.
- (4) Ne pas oublier d'éteindre la hotte de cuisine une fois la cuisson terminée.

**(C) Informations pour le démontage.**

Ne pas démonter l'appareil d'une manière non indiquée dans le manuel d'utilisation. L'appareil ne peut pas être démonté par l'utilisateur. À la fin de la durée de vie utile, l'appareil ne doit pas être mis à rebut avec les déchets ménagers. Consultez vos autorités locales pour des conseils en matière de recyclage.



**Castorama France**

C.S. 50101 Templemars

59637 Wattignies CEDEX

[www.castorama.fr](http://www.castorama.fr)

[cookeandlewis@castorama.fr](mailto:cookeandlewis@castorama.fr)

---